

## Udvidet tidsstyring

For at tilgå tavlens setup taster:

"UPPER" → "SEL no" → "0" → "="

Tidsudløb advarsel (giver kort tone)

Tidsindstilling pr. stød (ved udlæg gives lang tone)

For **AKTIV** spiller vises:

øverst - score 24 point fremhævet

midt - gennemsnit

nederst - resterende stødtid

Advarsel ved beeb ved resttid på 10 sek.

### Ønskes time extension taster:

**Version 1:** Resttid lægges til periodens resttid, der taster: "UPPER" → "0", der derefter viser ny resttid =  $50 + 7 = 57$  sek talt ned til helt sekund. Der vises derfor 56 sek.

**Version 2:** Der tildeles ny periode og resttiden tages, der taster "0" → "+". Uret resettes, altså tilbage til 50 sek.

Ved afsluttet serie taster "=" hvorefter spillet går til spiller 2.

Når spiller 2 går til bordet taster "UPPER" → "Start clo." hvorefter uret starter.

Hvis spillere ved naboborde eller andre forhindrer spilleren i at udnytte sin stødtid kan uret stoppes med "UPPER" → "Stop clo."

Nedtællingen fortsættes med "UPPER" → "Start clo."

